Instrukcja obsługi Inwertera Model Produktu: Sofar 4K-12KTL-X Dokument w wersji 1.0 (30.03.2017) Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd

UWAGA

Poniższa instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa instalacji, użytkowania oraz konserwacji inwertera.

ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ!

Poniższa instrukcja jest integralną częścią urządzenia! Nie wyrzucaj jej! W każde chwili instrukcja powinna być dostępna dla każdego użytkownika, nawet po przekazaniu urządzenia dla kolejnego użytkownika.

PRZEPISY PRAWNE

Informacje zawarte w niniejszych materiałach są własnością firmy Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd. i ich rozpowszechnianie w części lub w całości wymaga pisemnej zgody firmy Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd. Firma zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej instrukcji. Aktualną instrukcję można pobrać z Internetu ze strony www.sofarsolar.com.

INFORMACJE

Zanim będziesz używał bądź konserwował urządzenie, uważnie przeczytaj poniższą instrukcję. Zawiera ona niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz prawidłowej obsługi, których użytkownik musi bezwzględnie przestrzegać.

ZAKRES INSTRUKCJI

Poniższa instrukcja swoim zakresem obejmuje instalację urządzenia, elektryczne połączenia, uruchomienie, konserwację oraz typowe usterki wymienionych inwerterów:

SOFAR 4KTL-X; SOFAR 5KTL-X; SOFAR 6KTL-X; SOFAR 8KTL-X; SOFAR 10KTL-X; SOFAR 12KTL-X.

Zachowaj tę instrukcję, aby była zawsze dostępna.

ADRESACI INSTRUKCJI

Poniższa instrukcja skierowana jest do wykwalifikowanych specjalistów (instalatorzy, serwisanci).

SYMBOLE

Poniższa instrukcja zawiera informacje o zasadach bezpieczeństwa i używa symboli by zniwelować niebezpieczeństwo urazu bądź korzystania z inwertera w sposób stwarzający zagrożenie. Należy dokładnie zapoznać się z ich treścią i znaczeniem w celu uniknięcia urazu ciała lub usterki urządzeń.

Symbol "Niebezpieczeństwo" informuje o grożącym niebezpieczeństwie, którego zignorowanie może skutkować śmiercią, lub poważnym uszczerbkiem na zdrowiu.

Symbol "Ostrzeżenie" informuje o potencjalnym niebezpieczeństwie, które może skutkować śmiercią, lub poważnym uszczerbkiem na zdrowiu.

Symbol "Uwaga" informuje o potencjalnym niebezpieczeństwie, które może skutkować umiarkowanym uszczerbkiem na zdrowiu lub uszkodzeniem urządzenia lub instalacji.

Symbol "Zauważ" pokazuje porady, które mogą być przydatne dla optymalnego działania

urządzenia.

SPIS TREŚCI

Wstęp

- 1. Podstawowe informacje na temat bezpiecznego użytkowania
 - 1.1 Informacje na temat bezpiecznego użytkowania
 - 1.2 Symbole i znaki używane w instrukcji
- 2. Charakterystyka produktu
 - 2.1 Identyfikacja produktu
 - 2.2 Opis funkcjonalny inwertera
 - 2.3 Moduły zabezpieczające
- 3. Instalacja
 - 3.1 Proces Instalacji
 - 3.2 Czynności poprzedzające instalację
 - 3.3 Narzędzia
 - 3.4 Ustawienie odpowiedniej pozycji instalacji urządzenia
 - 3.5 Instalacja Sofar 4k~12KTL-X
- 4. Podłączenie elektryczne
 - 4.1 Podłączenie elektryczne
 - 4.2 Podłączenie kabli uziemiających (PGND)
 - 4.3 Podłączenie kabli wyjściowych prądu zmiennego AC
 - 4.4 Podłączenie kabli komunikacyjnych
 - 4.5 Podłączenie kabli wejściowych prądu stałego DC
 - 4.6. Kontrola zabezpieczeń
- 5. Uruchomienie inwertera
 - 5.1 Czynności poprzedzające uruchomienie
 - 5.2 Uruchomienie inwertera
- 6.Interfejs
 - 6.1 Panel operacyjny i wyświetlacz
 - 6.2 Interfejs standardowy
 - 6.3 Interfejs główny
- 7. Diagnostyka i rozwiązywanie problemów
 - 7.1 Rozwiązywanie problemów
 - 7.2 Konserwacja
- 8. Demontaż
 - 8.1 Etapy demontażu
 - 8.2 Pakowanie
 - 8.3 Przechowywanie
 - 8.4 Usunięcie inwertera
- 9. Dane techniczne
 - 9.1 Parametry wejścia DC
 - 9.2 Parametry wyjścia AC
 - 9.3 Wydajność, bezpieczeństwo i ochrona
 - 9.4 Dane ogólne
- 10. Warunki gwarancji

1. Podstawowe informacje na temat bezpiecznego użytkowania

Zauważ! W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości skontaktuj się Shenzhen SOFARSOLAR.

1.1 Informacje na temat bezpiecznego użytkowania

Przeczytaj ze zrozumieniem poniższą instrukcję, bądź świadom znaczenia komunikatów i symboli przed rozpoczęciem instalacji urządzenia. Podłączenie urządzenia do sieci musi być wykonane przez wykwalifikowany personel. Pamiętaj, aby przed zainstalowaniem i obsługą urządzenia odłączyć wysokie napięcie prądu stałego (DC) generowane przez panele fotowoltaiczne, w przeciwnym razie może to spowodować poważne uszkodzenia ciała.

Wykwalifikowany personel

Podłączenie inwertera musi zostać wykonane przez wykwalifikowany personel uprawniony do wykonania instalacji inwertera zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami. Firma Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd. nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia ciała lub zniszczenia mienia, w przypadku gdy instalacja zostanie wykonana przez nieuprawnioną do tego osobę.

Montaż inwertera

Zamontuj i uruchom inwerter zgodnie z poniższymi instrukcjami. Inwerter powinien być zamontowany pionowo i stabilnie, w miejscu, które pozwoli na swobodną obsługę i konserwację. Pamiętaj, że urządzenie potrzebuje przestrzeni do odpowiedniej wentylacji, dlatego podczas montażu upewnij się, że zostawiłeś wystarczającą ilość miejsca do cyrkulacji powietrza.

Wymagania transportowe

Jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy związane z nieprawidłowym transportem, które mogą uszkodzić inwerter, skontaktuj się z firmą odpowiedzialną za dostarczenie inwertera. Transport urządzenia, szczególnie drogowy, musi odbywać się w bezpiecznych warunkach, które zapewniają ochronę komponentom elektronicznym. Inwerter nie może być narażony na wstrząsy, wibracje lub wilgoć.

Podłączenie

Zapoznaj się z podstawowymi informacjami na temat bezpieczeństwa, przed i podczas podłączania urządzenia.

Niebezpieczeństwo	Przed podłączeniem inwertera upewnij się, ze jest on odłączony od paneli fotowoltaicznych, gdyż mogą generować niebezpiecznie wysokie napięcie!
r neo ezpreczensew o	
\triangle	Montaż oraz instalacja, muszą być dokonane przez wykwalifikowaną osobę, która przeszła odpowiednie szkolenia, posiada wymagane uprawnienia, a także zapoznała się z poniższą instrukcją.
Ostrzeżenie	
	Pamiętaj, aby przed podłączeniem urządzenia do sieci uzyskać zgodę od miejscowego zakładu energetycznego.
Uwaga	
Zauważ	Urządzenie składa się z dwóch części. Zabrania się zrywania naklejki gwarancyjnej i otwierania górnej pokrywy. W takim przypadku SOFARSOLAR nie zapewnia usług ani konserwacji.

Niebezpieczeństwo	Nieprzestrzeganie poniższych punktów grozi poważnym porażeniem prądem elektrycznym, które może skutkować śmiercią! - Nie dotykaj przewodu łączącego inwerter z siecią jak również gniazd podłączeniowych urządzenia. - Zwróć uwagę na połączenie z siecią elektryczną – zachowaj szczególną
	ostrożność. Niektóre wewnętrzne komponenty inwertera mogą być bardzo rozgrzane podczas jego pracy, pamiętaj o włożeniu rękawic ochronnych!
Uwaga	

Konserwacja i naprawa

\triangle	 -Odłącz urządzenie od paneli fotowoltaicznych i sieci elektrycznej przed podjęciem jakichkolwiek prac naprawczych lub konserwacyjnych. - Dopiero po 5-ciu minutach od wyłączenia obwodu AC oraz przełącznika DC na pozycie OFF możesz rozpoczać jakiekolwiek prace konserwacyjne.
Niebezpieczeństwo	lub naprawcze.
À Uwaga	 Inwerter powinien pracować normalnie po usunięciu błędów. W momencie, kiedy inwerter będzie wymagał jakichkolwiek prac naprawczych, skontaktuj się ze swoim instalatorem. Zabrania się samodzielnie otwierać inwerter lub naprawiać jego wewnętrzne komponenty. Firma Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd. nie bierze za to odpowiedzialności i grozi to utratą gwarancji.

1.2 Symbole i znaki używane w instrukcji

Symbole bezpieczeństwa

Niebezpieczeństwo	Elektromagnetyczne promieniowanie (EMC) generowane przez inwerter może być szkodliwe dla zdrowia. - Nie zbliżaj się do urządzenia podczas jego pracy na mniej niż 20cm.
	Uważaj na oparzenia! - Dotykaj tylko ekrany LCD lub przełączników specjalnie do tego przeznaczonych.
Uwaga	
L Uwaga	Instalacja fotowoltaiczna powinna być uziemiona zgodnie z obowiązującymi normami i wymaganiami lokalnego zakładu energetycznego! - W celu ochrony instalacji PV i osób obsługujących, sugerujemy, aby instalacja PV i inwerter zostały należycie uziemione.
	Upewnij się, że napięcie podłączone do inwertera nie przekracza jego maksymalnych wartości. W przeciwnym razie inwerter może ulec trwałemu uszkodzeniu, które nie podlega gwarancji.

Znaki na inwerterze

Na urządzeniu znajdują się znaki odnoszące się do kwestii bezpieczeństwa. Zapoznaj się z ich znaczeniem zanim rozpoczniesz instalację.

	Nawet po odłączeniu urządzenia, przez kolejnych kilka minut pozostaje ono pod napięciem. Przed otwarciem inwertera należy odczekać pięć minut aż kondensatory rozładują się całkowicie.
4	Wysokie napięcie! Zachowaj szczególną ostrożność!
	Wysoka temperatura! Zachowaj szczególną ostrożność!
CE	Zgodne ze znakiem CE
	Punkt podłączenia z uziemieniem
	Symbol ten pokazuje dozwolony zakres temperatury urządzenia
IP65	Symbol ten pokazuje stopień zabezpieczenia, który jest zgodny z normą: IEC standard 70-1 (EN 60529, czerwiec 1997)
+-	Plus i minus napięcia wejściowego prądu stałego (DC)

2. Charakterystyka produktu

2.1 Identyfikacja produktu

Urządzenie opisywane w poniższej instrukcji to inwerter, który przekształca prąd stały (DC) wygenerowany przez panele fotowoltaiczne na prąd zmienny (AC) – umożliwiający podłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci.

Rysunek Interfejsu



1. przełącznik DC2-3 zaciski wejściowe PV4 antena WiFi5-6 RS4857 wentylator8 wyjście AC

Inwerter z przodu, z boku i jego wymiary



Inwertery Sofar 4K~12KTL-X są kompatybilne w następujących konfiguracjach: TN-s, TN-C, TN-C-S, TT, IT. W sieci elektrycznej typu TT różnica pomiędzy napięciem neutralnym a uziemieniem powinna być mniejsza niż 30V.





2.2 Opis funkcjonalny inwertera

A. Transmisja danych

Inwerter może być monitorowany zdalnie poprzez zaawansowany system komunikacyjny bazujący na interfejsie RS485, lub poprzez WiFi.

B. Jednostka zarządzająca energią

B.1 Inwerter może być włączany i wyłączany zdalnie.

B.2 Zasilanie sieci – inwerter może generować moc bierną i wprowadzać ją do sieci w zależności od ustawienia przesunięcia fazowego. Zarządzanie generowaną mocą przez inwerter może być kontrolowane bezpośrednio np. przez zakład energetyczny poprzez dedykowane złącze RS485.

B.3 Ograniczanie ilości energii wprowadzanej do sieci – użytkownik ma możliwość ustawienia limitu ilości energii czynnej wprowadzanej do sieci do określonej wartości wyrażonej w procentach.

B.4 Redukcja zasilania w momencie zbyt wysokiej częstotliwości sieci - W momencie gdy częstotliwość sieci przekracza maksymalną dopuszczalną wartość, inwerter zredukuje wyjściową moc co w konsekwencji powinno przywrócić stabilność sieci.

B.5 Redukcja zasilania z przyczyn warunków pogodowych – Wartość redukcji zasilania i temperatura inwertera są uzależnione od temperatury otoczenia i innych parametrów. Przykład: napięcie wejściowe, napięcie sieciowe, moc z pola fotowoltaicznego. W takich sytuacjach opierając się na zebranych danych, inwerter zredukuje moc.

C. Aktualizacja oprogramowania – do aktualizacji oprogramowania służy karta SD.

2.3 Moduły zabezpieczające

A. Anti-islanding (ochrona przed pracą wyspową)

W przypadku wystąpienia lokalnych przerw w sieci spowodowanych przez zakłady energetyczne lub w sytuacjach, gdy urządzenie jest wyłączone w celu konserwacji, inwerter musi być fizycznie odłączony w sposób bezpieczny dla ludzi znajdujących się w pobliżu. By zapewnić prawidłowe dokonanie czynności inwerter jest zaopatrzony w automatyczny system ochrony przed pracą wyspową zwany "Anti-islanding".

B.RCMU

Inwertery wyposażone są w czytniku pomiaru ubytków prądu zmiennego i stałego. Pomiar dokonywany jest jednocześnie i niezależnie przez dwa oddzielne procesory. W przypadku odnotowania anomalii, urządzenie zostaje odcięte od sieci i następuje zatrzymanie procesu konwersji.

C. Monitoring sieciowe

Ciągły monitoring napięcia i częstotliwości sieci, pozwala użytkownikowi upewnić się, że nie przekraczają one dopuszczalnego zakresu.

D. Wewnętrzna ochrona urządzenia

Inwerter ma wszystkie możliwe programy ochronne, które informują o sytuacjach kiedy sieć lub prąd wejściowy DC zachowują się anormalnie.

E. Ochrona błędów uziemienia

Inwerter musi być prawidłowo połączony z panelami, czyli z jego dodatnimi i ujemnymi terminalami bez uziemienia. Ochronny program błędów uziemienia monitoruje połączenie uziemienia i odłącza inwerter w momencie znalezienia błędu sygnalizując problem czerwoną lampką LED na panelu.

3. Instalacja

3.1 Proces Instalacji

START → SPRAWDZENIE PRZED INSTALACJĄ → PRZYGOTOWANIE NARZĘDZI → USTAWIENIE ODPOWIEDNIEJ POZYCJI → INSTALACJA PODSTAWY MOCOWANIA → INSTALACJA INWERTERA → KONIEC

3.2 Czynności poprzedzające instalację

Sprawdzenie opakowania i zawartości zestawu.

Opakowanie i zawartość zestawu mogą ulec uszkodzeniu podczas transportu. W związku z powyższym sprawdź je dokładnie przed dokonaniem instalacji falownika. Sprawdź powierzchnię dodatkowych komponentów pod kątem dziur bądź wgnieceń, jeśli zauważysz coś niepokojącego nie rozpakowuj zawartości paczki – natychmiast skontaktuj się ze swoim dostawcą. Pamiętaj, aby rozpakować wszystkie komponenty zestawu na 24 godziny przed instalacją. Po rozpakowaniu urządzenia, upewnij się, że zawartość jest kompletna i nienaruszona.

Lp.	Zdjęcie	Ilość	Opis
1		1szt	Sofar 4K~12KTL-X

2	1szt	Panel tylny	
3	2szt	Terminal dodatni DC	
4	2szt	Terminal ujemy DC	
5	 2szt	Metalowe zaciski do przymocowania dodatnich kabli wejściowych	-
6	2szt	Metalowe zaciski do przymocowania ujemnych kabli wejściowych	
7	3szt	Śruby sześciokątne	-
8	6szt	Śruby rozprężne M8x80 aby przymocować panel do ściany	

9		1szt	Instrukcja	
10		1szt	Karta gwarancyjna	
11	Control Contro	1szt	Certyfikat	1
12		1szt	Złącze wyjściowe AC	

3.3 Narzędzia

Przed instalacją przygotuj niezbędne narzędzia, pełną listę znajdziesz poniżej: Tabela 3.2 przedstawia listę narzędzi potrzebnych do montażu

Narzędzie	Opis	Zastosowanie
Wiertarka	Wiertło o średnicy 8mm	Wiercenie otworów w ścianie
Szczypce zaciskowe RJ45	Nie dotyczy	Przygotowanie złączy RJ45 do kabli komunikacyjnych
	Z rozwarciem większym niż 32mm	Dokręcanie
Klucz nastawny		

Í Í selvelent	M4	Dokręcanie lub wykręcanie śrub przy instalacji kabli AC Do usuwania konektorów z Sofar 4K~12KTL-X
Srubokręt	M5	Dokręcanie śrub uziemienia
Klucz nasadowy		
	Nie dotyczy	Przybijanie gwoździ
Gumowy młotek		50
2 POIN	Nie dotyczy	Mocowanie konektorów
Klucz do konektorów		
A. C.	Nie dotyczy	Przycinanie kabli
Szczypce ukośne		
	Ściągacz izolacji	Ściąganie izolacji
Szczypce do izolacji		
	RJ45	2szt
RJ45		
a fat	Nie dotyczy	Przycinanie kabli
Przycinacz do kabli		
	Średnica 2,0mm Średnia 5,0mm	Do instalacji przedniej i tylnej części obudowy
Klucz imbusowy		

	Nie dotyczy	Sprzątanie pyłków po wierceniu dziur		
Odkurzacz				
Miernik	Nie dotyczy	Sprawdzanie uziemienia		
	Nie dotyczy	Oznaczanie		
Flamaster				
	Nie dotyczy	Mierzenie		
Miarka				
0-180°	Nie dotyczy	Sprawdzania kąta mocowania falownika		
Kątomierz				
Rekawice ESD	Nie dotyczy	Ochrona ciała podczas instalacji urządzenia		
	Nie dotyczy	Ochrona ciała		
Okulary ochronne				
	Nie dotyczy	Ochrona ciała		
Maska przeciwpyłowa				

3.4 Ustawienie odpowiedniej pozycji instalacji urządzenia

Stosuj się do następujących wytycznych w celu ustawienia odpowiedniej pozycji urządzenia. Minimalna odległość instalacji dla falownika Sofar 4k~12KTL-X Rysunek 3-2. Wymagania odnośnie pozycji instalacji



Rysunek 3-3. Instalacja kilku inwerterów Sofar4K~12KTL-X

3.5 Instalacja Sofar 4k~12KTL-X

Krok 1. By odpowiednio wyznaczyć otwory do wkręcenia użyj miarki i kątomierza, następnie zaznacz miejsce flamastrem.

Krok 2. Wkręty muszą zostać umiejscowione prostopadle do płaszczyzny ściany. Zwróć uwagę czy wywiercone dziury nie są za płytkie. W przeciwnym razie powtórz czynności.

Krok 3. Podstawa mocowania inwertera powinna być zainstalowana przy pomocy nakrętek.

Krok 4. Zawieś inwerter Sofar 4k~12KTL-X na podstawie mocowania.

Krok 5. Dokręć falownik używając śrub M6.

Krok 6. Dociśnij tylny panel do falownika, by upewnić się że jest bezpiecznie zamontowany. Rysunek 3-4.

4.



Podłączenie elektryczne

4.1 Podłączenie elektryczne

Rysunek4-1 pokazuje schemat podłączenia kabli do falownika Sofar 4K~12KTL-X START \rightarrow PODŁĄCZ KABLE PGND \rightarrow PODŁĄCZ KABLE WYJŚCIOWE PRĄDU ZMIENNEGO AC \rightarrow PODŁĄCZ KABLE KOMUNIKACYJNE \rightarrow PODŁĄCZ KABLE WEJŚCIOWE PRĄDU STAŁEGO DC \rightarrow KONIEC

4.2 Podłączenie kabli uziemiających (PGND)

Podłącz falownik Sofar 4K~12KTL-X do uziemienia używając kabla PGND.



Falownik jest beztransformatorowy. Wymaga bieguna dodatniego oraz bieguna ujemnego instalacji fotowoltaicznej. W przeciwnym razie może to spowodować usterkę inwertera. Wszystkie metalowe elementy instalacji fotowoltaicznej powinny być uziemione.

Prawidłowe uziemienie Sofar 4K~12KTL-X może zniwelować szkody wywołane przez udar napięciowy i poprawić zjawisko interferencji elektromagnetycznej. Najpierw podłącz kable PGND, następnie kabel mocy AC, DC i kabel komunikacyjny.

W systemie z jedną sztuką falownika Sofar 4K~12KTL-X, podłącz kabel PGND do uziemienia. W systemie z większą ilością falowników niż jeden, podłącz kable PGND wszystkich falowników Sofar 4K~12KTL-X do elektrody uziemiającej używając połączenia wyrównawczego.

Jeśli miejsce instalacji jest blisko ziemi, najpierw podłącz kabel PGND do ziemi. Rysunek 4-2 uziemienie 4.3



Podłączenie kabli wyjściowych prądu zmiennego AC

Podłącz Sofar 4K~12KTL-X do ramki rozdzielczej lub sieci elektrycznej używając kabli wyjściowych prądu zmiennego AC.



Zabrania się by kilka falowników używało tego samego zabezpieczenia instalacji.
Zabrania się podłączać odbiorniki elektryczne pomiędzy falownikiem a zabezpieczeniem instalacji fotowoltaicznej.

Uwaga

Wszystkie kable wyjściowe prądu zmiennego AC są pięciożyłowe. Aby ułatwić instalację użyj możliwie elastycznych kabli.

Туре	Sofar 4KTL-X	Sofar 5KTL-X	Sofar 6KTL-X	Sofar 8KTL-X	Sofar 10KTL-X	Sofar 12KTL-X
Cable(Copper)	2.5-6mm ²	2.5-6mm ²	2.5-6mm ²	4-6m m²	4-6 m m ²	4-6m m ²
Breaker	10A	10A	16A	16A	20A	25A

Tabela 4-1 prezentuje rekomendowaną specyfikację kabli.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa, upewnij się, że używasz kabli o odpowiednich rozmiarach. W przeciwnym wypadku, kable mogą się przegrzać i doprowadzić do pożaru.

Kabel wielożyłowy

Przekrój poprzeczny kabla sieciowego musi być odpowiednich wymiarów w celu uniknięcia niepożądanego odłączenia falownika od sieci z powodu dużej impedancji linii łączącej falownik z

The cable	The maximum length(m)					
area(mm ²)	Sofar 4KTL-X	Sofar 5KTL-X	Sofar 6KTL-X	Sofar 8KTL-X	Sofar 10KTL-X	Sofar 12KTL-X
2.5	50	40	33	1	1	/
4	80	50	40	40	32	26
6	120	96	80	60	48	40

zasilaniem. Zbyt wysoka impedancja powoduje zwiększenie napięcia AC, które wyłącza inwerter.

Procedura

Sofar 4K~12KTL-X jest trzyfazowym inwerterem, dokładnie przestrzegaj wymagań lokalnych odnośnie połączenia sieciowego i zasad bezpieczeństwa.

Krok 1. Wybierz odpowiedni kabel korzystając z tabeli 4-3. Usuń warstwę izolacji i wsuń kabel wyjściowy AC do wodoodpornego złącza kablowego.



Krok 2. Podłączenie kabla wyjściowego AC: Podłącz kabel wyjściowy AC z blokiem zacisków jak pokazano na rysunku 4-4. Rysunek 4-4.

4.4



Podłączenie kabli komunikacyjnych

Sofar 4K~12KTL-X ma dwa interfejsy komunikacyjne, interfejs RS485, Interfejs Wi-Fi, jak pokazano na rysunku.

Rysunek 4-5. rozmieszczenie Wi-Fi/RS485





Podłączenie kabli komunikacyjnych RS485

Jako kable komunikacyjne RS485 zaleca się użycie sieci kabli zewnętrznych 24 AWG o oporze mniejszym lub równym 1,5 om/10m i średnicy zewnętrznej 4,5-7,5 mm.

Wodoodporny złącznik RJ45 składa się z części: wtyczki, nakrętki, uszczelek, osłony, zatyczki uszczelniającej, nakrętki kabla (patrz rysunek 4-6)

Rysunek 4-6



- 1. Wtyczka
- 2. Nakrętka
- 3. Uszczelka
- 4. Osłony
- 5. Zatyczka uszczelniająca
- 6. Nakrętka kabla

Upewnij się, że kable komunikacyjne są oddzielone od kabli zasilających i źródeł zakłóceń w celu uniknięcia zakłóceń komunikacyjnych.

Procedura

Krok 1. Zdejmij warstwę izolacji z odpowiedniej długości izolowanego kabla sieci.

Krok 2. Otwórz dolną pokrywę Sofar 4K~12KTL-X i włóż kabel sieci z osłoną, kolejno do nakrętki, uszczelki i nakrętki.

Krok 3. Stosując się do poniższej tabeli podłącz kabel sieci z usuniętą osłoną do wtyczki.

Numer	Kolor	Funkcja
1	Biały i pomarańczowy	RS485 B-, RS485 sygnał różnicowy -
2	Pomarańczowy	RS485 A-, RS485 sygnał różnicowy +
3	Biały i zielony	RS485 A-, RS485 sygnał różnicowy +
4	Niebieski	RS485 A-, RS485 sygnał różnicowy +

5	Biały i niebieskie	RS485 B-, RS485 sygnał różnicowy -
6	Zielony	RS485 B-, RS485 sygnał różnicowy -
7	Biały i brązowy	(brak)
8	Brązowy	(brak)
D 1	40 D 11 . 1 1 1 . 1	1 • 1

Rysunek 4-8. Podłączenie kabli komunikacyjnych



Krok 4. Zatyczka z szczypcami zaciskowymi RJ45. Krok 5. Włóż zatyczkę do portu RS485 w Sofar 4K~12KTL-X Krok 6. Włóż zatyczkę uszczelniającą do osłony. Rysunek 4-9 podłączanie kabli komunikacyjnych



Opis portu komunikacyjnego

W tym rozdziale omówione zostaną funkcje portów: RS485 i WiFi. RS485

Używając interfejsu RS485, przenieś informacje do terminala PC lub lokalnego urządzenia, następnie ściągnij na serwer.





1. USB-RS485 2. Terminal

Jeśli używany jest tylko jeden Sofar 4K~12KTL-X, użyj kabla komunikacyjnego z wodoodpornymi złączkami RJ45 oraz jeden z portów RS45.

Rysunek 4-10. Podłączenie jednego komunikatora.



Jeśli używanych jest kilka Sofar 4K~12KTL-X, połącz wszystkie Sofar 4K~12KTL-X w układzie łańcuchowym do kabla komunikacyjnego RS485. Rysunek 4-11. Podłączenie kilku komunikatorów



Informacje na temat operacji inwertera Sofar 4K~12KTL-X, po podaniu numeru seryjnego i rejestracji, mogą zostać sprawdzone na stronie http://www.solarmanpv.com/portal/LoginPage.aspx lub http://solar.eybond.com.

Wi-Fi

Używając interfejsu Wi-Fi, przenieś informacje do terminala PC lub lokalnego urządzenia, następnie ściągnij na serwer.

Informacje na temat operacji inwertera Sofar 4K~12KTL-X, po podaniu numeru seryjnego i rejestracji, mogą zostać sprawdzone na stronie http://www.solarmanpv.com/portal/LoginPage.aspx lub http://solar.eybond.com

Rysunek 4-12 Podłączenie kilku Wi-Fi do bezprzewodowego routera.



Informacja:

- Długość kabla komunikacyjnego RS485 powinna być mniejsza niż 1000m.

- Długość kabla komunikacyjnego Wi-Fi powinna być mniejsza niż 100m.

- Jeśli większa ilość Sofar 4K~12KTL-X jest podłączona do urządzenia monitorującego przy użyciu konwertera RS485/RS232, to maksymalnie 31 inwerterów może zostać połączonych w układzie łańcuchowym.

- Jeśli większa ilość Sofar 4K~12KTL-X jest podłączona do Terminala, to maksymalnie 31 inwerterów Sofar 4K~12KTL-X może zostać połączonych w 3 układach łańcuchowych.

4.5 Podłączenie kabli wejściowych prądu stałego DC

Podłącz Sofar 4K~12KTL-X do paneli fotowoltaicznych używając kabli wejściowych prądu stałego DC.

Tryb wprowadzania: Sofar 4K~12KTL-X ma dwa układy MPPT, które mogą działać niezależnie jak i równolegle - zależnie od ustawień wprowadzonych przez użytkownika.

Tryb niezależny.

Jeśli układy MPPT działają niezależnie, tryb wprowadzania należy ustawić na "tryb niezależny". Sposób ustawiania trybu opisany jest w rozdziale 6.3

Tryb równoległy

Jeśli układy są połączone i działają równolegle, tryb wprowadzania należy ustawić na "tryb równoległy".

Sposób ustawiania trybu opisany jest w rozdziale 6.3

Zauważ!

W zależności od rodzaju inwertera należy dobrać odpowiednie akcesoria (kable,bezpieczniki etc.). Inwerter Sofar z panelami fotowoltaicznymi powinien gwarantować poprawne działanie i niezawodne wyniki. Napięcie obwodu otwartego musi być mniejsze niż maksymalne napięcie wejściowe DC inwertera. Napięcie wyjściowe paneli solarnych musi być zgodne z zakresem napięć układu MPPT.

Zauważ	- Sprawdź polaryzację paneli, aby upewnić się, że użyte zostaną odpowiednie kable.
Niebezpieczeństwo	 Moduły PV generują napięcie gdy są wystawione na działanie światła słonecznego. W związku z tym przez podłączeniem kabli zakryj panele nieprzezroczystym materiałem. Przed podłączeniem okablowania, upewnij się że przełącznik DC znajduje się w pozycji OFF.
O strzeżenie	 Upewnij się, czy poniższe warunki są spełnione, aby uniknąć pożaru. Moduły PV są podłączone w seriach w każdym rzędzie o takich samych wartościach. Napięcie otwarte w każdym rzędzie PV jest zawsze niższe lub równe 1000 V. Moc wyjściowa każdego rzędu paneli PV jest mniejsza lub równa maksymalnej wartości mocy wyjścia Sofar 4K~12KTL-X. Dodatnie i ujemne terminale paneli PV są połączone do odpowiadających im dodatnich i ujemnych terminali mocy wyjściowej DC.

Przekrój pop	Zewnętrzna średnica kabla	
Zakres	Zalecana wartość	

4.0~6.0	4.0	4.5~7.8
---------	-----	---------

Konektory prądu stałego DC są podzielone na konektory dodatnie i ujemne. (patrz rysunki 4-13 i 4-15)

Rysunek 4-13 Układ konektora dodatniego



1. Osłona 2. Dławik kablowy 3. Konektor dodatni

Rysunek 4-15 Układ złącza ujemnego



1. Osłona 2. Dławik kablowy 3. Konektor ujemny

Zauważ!

Dodatnie i ujemne metalowe terminale są pakowane z odpowiadającymi im konektorami. Po rozpakowaniu urządzenia oddziel terminale dodatnie od ujemnych, aby uniknąć pomyłki.

Procedura

Krok 1. Usuń dławiki kablowe z dodatnich i ujemnych konektorów.

Krok 2. Usuń odpowiednią długość warstwy izolacji z kabla dodatniego i ujemnego za pomocą ściągacza do izolacji jak pokazano na rysunku 4-16.

Rysunek 4-16. Łączenie kabli wejściowych



1. Kabel o biegunie dodatnim2. Kabel o biegunie ujemnymZauważ!L2 jest od 2 do 3mm dłuższe niż L1.

Krok 3. Wsuń dodatnie i ujemne zaciski do odpowiadającym im dławikom kablowym.

Krok 4. Kable z usuniętą izolacją wsuń do zacisków i zaciśnij używając zaciskarki do kabli. Upewnij się, że kable są prawidłowo zaciśnięte dopóki przyłożenie siły ponad 400N nie spowoduje ich rozłączenia. (patrz rysunek 4-17)

Rysunek 4-17. Łączenie kabli wejściowych



Kabel o biegunie dodatnim

2. Kabel o biegunie ujemnym

Krok 5. Wsuń zaciśnięty kabel solarny do odpowiedniej obudowy konektora dopóki nie usłyszysz charakterystycznego kliknięcia.

Krok 6. Rozłącz konektory dodatnie i ujemne odpowiednio obracając nakrętką.

Krok 7. Podłącz dodatnie i ujemne konektory do odpowiednich terminalu wejściowych prądu stałego DC aż usłyszysz charakterystyczny dźwięk kliknięcia (patrz rysunek 4-17).

Procedura rozłączania konektorów

Aby usunąć konektory z inwertera Sofar 4K~12KTL-X, użyj klucza z odpowiednią siłą (patrz rysunek 4-18).



Rysunek 4-18. Usuwanie konektora wejściowego DC



4.6. Kontrola zabezpieczeń

Panele fotowoltaiczne

Przed włączeniem inwertera sprawdź panele fotowoltaiczne. Upewnij się, że napięcie obwodu w każdym rzędzie paneli jest zgodne z wymaganiami.

- napięcie w każdym otwartym obwodzie każdego panela jest zgodne z wymaganiami

- bieguny ujemne i dodatnie są prawidłowo ustawione

Sofar 4K~12KTL-X DC

Użyj miernika uniwersalnego, by sprawdzić wartość napięcia i prądu stałego DC

Sprawdź kable DC. Bieguny ujemne i dodatnie muszą być poprawnie ustawione, zgodne z ujemnymi i dodatnimi biegunami paneli w rzędach paneli fotowoltaicznych.

Zmierz napięcie w każdym otwartym obwodzie. Jeśli różnice pomiędzy napięciami są większe niż 3%, połączenie paneli jest niepoprawne.

Sofar 4K~12KTL-X AC

Upewnij się, że inwerter jest wyłączony.

Sprawdź czy inwerter jest poprawnie połączony z siecią, sprawdź napięcie w każdej fazie w odniesieniu do wcześniej ustalonego zakresu. Jeśli jest taka możliwość, zmierz THD, w przypadku dużego zniekształcenia, inwerter może nie działać.

5. Uruchomienie inwertera 5.1 Czynności poprzedzające uruchomienie



Upewnij się, że napięcia prądu stałego DC i prądu zmiennego AC są w dopuszczalnym zakresie inwertera.

Uwaga

5.2 Uruchomienie inwertera

Krok 1. Włącz przełącznik DC na pozycję ON. Krok 2. Włącz przełącznik AC na pozycję ON. W momencie gdy panele słoneczne zaczną generować odpowiednią ilość energii, inwerter uruchomi się automatycznie. Na wyświetlaczu LCD pojawi się napis "normal" co oznacza poprawną pracę urządzenia.

Jeśli inwerter wyświetla jakikolwiek błąd sprawdź rozdział 7 w celu wyjaśnienia komunikatów.

6.Interfejs6.1 Panel operacyjny i wyświetlacz

Przyciski i kontrolki



Opis przycisków

Powrót – powraca do poprzedniego menu lub przechodzi do głównego ekranu standardowego interfejsu.

Góra – przechodzi do góry lub podwyższa wartość Dół – przechodzi w dół lub zmniejsza wartość Enter – zatwierdza wybór

Kontrolne lampki LED

Kontrolka "status urządzenia" (zielona) Mrugająca: status "czekaj" lub "sprawdź" Włączona: urządzenie funkcjonuje prawidłowo Wyłączona: "usterka"

Kontrolka "ostrzeżenie" (czerwona)

Mrugająca: usterka bądź nienadająca się do naprawienia usterka Włączona: usterka bądź nienadająca się do naprawienia usterka Wyłączona: urządzenie funkcjonuje prawidłowo

Kontrolka "GFI" (czerwona) Włączona: prąd upływu (GFCI) Wyłączona: urządzenie funkcjonuje prawidłowo (GFCI normal)

6.2 Interfejs standardowy

Standardowy interfejs pokazuje status urządzenia, jego parametry albo ustawienia.



Bieżące informacje pokazywane na interfejsie to między innymi wygenerowana energia, prąd wyjściowy, ostrzeżenia.



- A1 Pokazuje adres magistrali danych
- A2- Aktywacja złącza RS485
- A3 Wymiana danych na złączu RS485
- A4 Połączenie Wi-Fi

A5 – Kontrolka miga w przypadku przekroczenia częstotliwości i mocy znamionowej, zapala się w przypadku niewielkiej mocy znamionowej

- A6 Wygenerowana energia w danym dniu
- A7 Całkowita wygenerowana energia
- A8 ostrzeżenie przed zbyt wysoką temperaturą urządzenia
- A9 generowana energia w czasie rzeczywistym
- A10 Funkcja MPPT SCAN jest włączona (nie dostępna)
- A11 Podświetlona gdy napięcie na wejściu przekracza 160V
- A12 Napięcie i natężenie w czasie rzeczywistym

A13 – Pokazuje naprzemiennie co 3 sekundy napięcie wejściowe i natężenie 1-szego i 2-giego stringu

- A14 Podświetlona gdy status urządzenia jest prawidłowy
- A15 Pokazuje naprzemiennie co 3 sekundy napięcie poszczególnych faz (R/T/S)

A16 – Pokazuje naprzemiennie co 3 sekundy natężenie lub częstotliwość poszczególnych faz (R/T/S)

A17 – pokazuje energię wygenerowaną w godzinach 3:00 (rano) do 21:00.

W momencie gdy inwerter jest włączany, ekran główny pokazuje następującą informację



W momencie gdy wewnętrzna komunikacja jest włączona interfejs pokazuje następujące komunikaty:



Statusy pracy inwertera

Wait ("Czekaj"): inwerter przechodzi w status Check ("Sprawdź") po ponownym uruchomieniu, w tym momencie napięcie instalacji PV jest większe niż 180V, a wartość napięcia mieści się w dopuszczalnym zakresie. W przeciwnym razie inwerter pokaże status Fault ("Usterka") lub status Permanent ("Nienadająca się do naprawienia usterka").

Check (",Sprawdź"): inwerter sprawdza odporność izolacji, przekaźniki oraz inne parametry wpływające na bezpieczeństwo, ponadto dokonuje samo-sprawdzenia pod kątem oprogramowania i sprzętu. Inwerter pokaże status Fault ("Usterka") lub status Permanent ("Nienadająca się do naprawienia usterka" w przypadku, w którym pojawi się błąd.

Fault ("Usterka"): Inwerter napotkał dające się do usunięcia usterki. Jeśli urządzenie będzie w stanie samodzielnie je usunąć to status Fault zniknie. W przeciwnym razie sprawdź inwerter na podstawie kodu usterki.

Permanent ("Nienadająca się do naprawienia usterka"): Inwerter napotkał nienadającą się do usunięcia usterkę, która może być naprawiona jedynie przez wykwalifikowanego serwisanta na podstawie kodu usterki.

W momencie gdy wystąpi błąd komunikacji wewnętrznej ekran pokaże następujący komunikat:

DSP communicate fail

6.3 Interfejs główny

Na standardowym interfejsie/ekranie wciśnij przycisk "Powrót" by dostać się do menu głównego:

Normal	Key"Back"
	1. Enter Setting
	2. EventList
	3. SystemInfo
	4. System Time
	5. Software Update

A. Ustawienia ogólne ("Enter Setting")

1.Enter Setting	
	1. Set time
	2. Clear Energy
	3. Clear Events
	4. Set Country Code
	5. Remote Control
	6. Enset Country
	7. Set Energy
	8. Set Address
	9. Set Inputmode
	10. Set Language
	11. Set StartPara
	12. Set SafetyVolt
	13. Set SafetyFreq
	14. Set Insulation
	15. Set Reactive
	16. Set PowerDerat
	17. PE Linecontrol
	18. DRMS0 Control
	19. Set PowerRatio

<u>1. Set Time (Ustawianie Daty)</u>

Naciśnij "powrót" by wejść do menu głównego, następnie za pomocą strzałek góra, dół wybierz "Enter Setting" by wejść do ustawień ogólnych, zatwierdź wybór przez wciśnięcie "Ok". Wejdź w "1. Set Time" następnie wciśnij "Ok" by rozpocząć ustawianie daty.

Datę ustawia się w kolejności: rok, miesiąc, dzień, godzina, minuta, sekunda za pomocą przycisków góra, dół. W momencie gdy operacja się powiedzie zobaczysz na ekranie napis "success" w przeciwnym razie zobaczysz "fail".

2. Clear Energy (usuwanie danych o energii)

Naciśnij "powrót" by wejść do meny głównego i wciśnij "Ok", następnie wybierz "1. Enter Setting" i zatwierdź wybierając "Ok". Korzystając z przycisków góra, dół wybierz "2. Clear Energy" i zatwierdź procedurę klikając "Ok". W momencie gdy operacja się powiedzie zobaczysz na ekranie napis "success".

3. Clear Events (usuwanie danych z rejestru zdarzeń)

Naciśnij "powrót" by wejść do menu głównego i wybierz "1.Enter Setting", zatwierdź klikając "Ok", a następnie używając przycisków góra, dół wybierz "3. Clear Events". Naciśnij "Ok" by rozpocząć usuwanie danych. W momencie gdy operacja się powiedzie zobaczysz na ekranie napis "success".

4. Set Country Code (Ustawieni kodu kraju)

Naciśnij "powrót" by wejść do meny głównego i wciśnij "Ok", następnie wybierz "1. Enter Setting" i zatwierdź wybierając "Ok". Używając klawiszy góra, dół wybierz "4. Set Country Code", zatwierdź klikając "Ok" i podaj prawidłowy kod kraju. Jeżeli ekran pokazuje napis "Set disable" to w takim przypadku nie będziesz mógł ustawić prawidłowego kodu kraju. Trzeba to zrobić poprzez funkcję "6. Enset Country". W przypadku gdy na ekranie widoczny jest napis "Set Country Code?" zatwierdź wybór i wpisz odpowiedni kod. Jeśli operacja się powiedzie zobaczysz na ekranie napis "success".

Code	country	Code	country	Code	country
00	Germany VDE AR-N4105	10	China	20	Korea
01	Italy CEI0-21	11	France	21	Sweden
02	Australia	12	Poland	22	Europe General
03	Spain RD1699	13	Germany BDEW	23	Customer VDE 0126
04	Turkey	14	Germany VDE 0126	24	Cyprus
05	Denmark	15	Italy CEI0-16	25	India
06	Greece Continent	16	UK-G83	26	Philippines
07	Netherland	17	Greece island	27	New Zealand
08	Belgium	18	EU EN50438		
09	UK-G59	19	IEC EN61727		

Tabela 6-1 przedstawia kody danego kraju

5. Remote Control (Moduł Kontrolny)

Naciśnij "powrót" by wejść do menu głównego, następnie za pomocą strzałek góra, dół wybierz "1. Enter Setting" by wejść do ustawień ogólnych, zatwierdź wybór przez wciśnięcie "Ok". Wejdź w "5. Remote Control" używając klawiszy góra, dół i wybierz "Remote Control Switch On&Off". Wybierz "1.Enable" (Aktywuj) lub "2. Disable" (Dezaktywuj), zatwierdź przyciskiem "Ok" a moduł komunikacyjny rozpocznie wysyłanie sygnałów do modułu kontrolnego. W momencie gdy operacja się powiedzie zobaczysz na ekranie napis "success" w przeciwnym razie zobaczysz "fail".

6. Enset Country (Wybór kodu kraju)

Naciśnij "powrót" by wejść do menu głównego, wybierz "1. Enter Setting" by wejść do ustawień ogólnych, zatwierdź wybór przez wciśnięcie "Ok". Wybierz "6. Enset Country" używając klawiszy góra, dół i zatwierdź "Ok", a następnie przejdź do "Input Password" i wprowadź hasło:0001 za pomocą przycisków góra, dół. Gdy zobaczysz napis "Error! Try again" będzie to oznaczało błąd wprowadzania (niepoprawne hasło). W tej sytuacji wciśnij przycisk "Powrót" by wprowadzić prawidłowe hasło. W momencie gdy operacja się powiedzie zobaczysz na ekranie napis "success" w przeciwnym razie zobaczysz "fail".

Uwaga: jeśli czas pracy inwertera przekroczył 24godziny, wybór kraju jest zabroniony, jest to możliwe jedynie po zmianie ustawień ekranu LCD. Standardowe hasło do zmiany kraju: 0001, ustawienia kraju mogą być zmienione w ciągu 24 godzin od wprowadzenia prawidłowego hasła.

7. Set Energy (Ustawienie wyprodukowanej energii)

Naciśnij "powrót" by wejść do menu głównego wybierz "Enter Setting" by wejść do ustawień ogólnych, zatwierdź wybór przez wciśnięcie "Ok", następnie za pomocą strzałek góra, dół wybierz "7. Set Energy", zatwierdź wybór przez wciśnięcie "Ok" i wprowadź "Input Password". Wciśnij "Powrót" i wprowadź hasło:0001 za pomocą przycisków góra, dół. Gdy zobaczysz napis "Error! Try again" będzie to oznaczało błąd wprowadzania (niepoprawne hasło). W tej sytuacji wciśnij przycisk "Powrót" by wprowadzić prawidłowe hasło. W momencie gdy operacja się powiedzie zobaczysz na ekranie napis "success" w przeciwnym razie zobaczysz "fail".

8. Set Address (Ustawianie adresu)

Naciśnij "powrót" by wejść do menu głównego wybierz "1. Enter Setting" by wejść do ustawień ogólnych, zatwierdź wybór przez wciśnięcie "Ok". Następnie za pomocą strzałek góra, dół wybierz "8. Set Address" i naciśnij "Ok". W momencie gdy operacja się powiedzie zobaczysz na ekranie napis "success".

9. Set Inputmode (Tryb wprowadzania)

Sofar 4K~12KTL-X ma dwa układy MPPT, które mogą działać niezależnie jak i równolegle - zależnie od ustawień wprowadzonych przez użytkownika.

Naciśnij "powrót" by wejść do menu głównego wybierz "1. Enter Setting" by wejść do ustawień ogólnych, zatwierdź wybór przez wciśnięcie "Ok". następnie za pomocą strzałek góra, dół wybierz "9. Set Inputmode". Wybierz opcję zatwierdzając ją przyciskiem "Ok". W momencie gdy operacja się powiedzie zobaczysz na ekranie napis "success".

10. Set Language (Ustawienie języka)

Naciśnij "powrót" by wejść do menu głównego wybierz "1. Enter Setting" by wejść do ustawień ogólnych, zatwierdź wybór przez wciśnięcie "Ok". Następnie za pomocą strzałek góra, dół wybierz "10. Set Language" i zatwierdź "Ok". Wybierz wybrany język używając przycisków góra, dół i wciśnij "Ok". W momencie gdy operacja się powiedzie zobaczysz na ekranie napis "success" w przeciwnym razie zobaczysz "fail".

11. Set StartPara (Ustawienie parametrów startowych)

Użytkownik może zmienić parametry startowe. Aby to zrobić należy skopiować plik TXT używany do zmieniania ustawień parametrów startowych i przenieść go na kartę SD.

Naciśnij "powrót" by wejść do menu głównego wybierz "1. Enter Setting" by wejść do ustawień ogólnych, zatwierdź wybór przez wciśnięcie "Ok". Następnie za pomocą strzałek góra, dół wybierz "11. Set StartPara", zatwierdź "Ok" i wybierz "Input Password". Wciśnij "Powrót" i wprowadź hasło:0001 za pomocą przycisków góra, dół. Gdy zobaczysz napis "Error! Try again" będzie to

oznaczało błąd wprowadzania (niepoprawne hasło). W tej sytuacji wciśnij przycisk "Powrót" by wprowadzić prawidłowe hasło. W momencie gdy operacja się powiedzie zobaczysz na ekranie napis "success" w przeciwnym razie zobaczysz "fail".

<u>12 Set SafetyVolt (Ustawianie bezpiecznego napięcia)</u></u>

Użytkownik może zmienić wartość bezpiecznego napięcia. Aby to zrobić należy skopiować plik TXT używany do ustawiania wartości bezpiecznego napięcia i przenieść go na kartę SD.

Naciśnij "powrót" by wejść do menu głównego wybierz "1. Enter Setting" by wejść do ustawień ogólnych, zatwierdź wybór przez wciśnięcie "Ok". Następnie za pomocą strzałek góra, dół wybierz "12. Set SafetyVolt", zatwierdź wybór przez wciśnięcie "Ok" i wprowadź "Input Password". Wciśnij "Powrót" i wprowadź hasło:0001 za pomocą przycisków góra, dół. Gdy zobaczysz napis "Error! Try again" będzie to oznaczało błąd wprowadzania (niepoprawne hasło). W tej sytuacji wciśnij przycisk "Powrót" by wprowadzić prawidłowe hasło. W momencie gdy operacja się powiedzie zobaczysz na ekranie napis "success" w przeciwnym razie zobaczysz "fail".

13. Set SafetyFreq (Ustawianie bezpiecznej częstotliwości)

Użytkownik może zmienić wartość bezpiecznej częstotliwości. Aby to zrobić należy skopiować plik TXT używany do ustawiania wartości bezpiecznej częstotliwości i przenieść go na kartę SD.

Naciśnij "powrót" by wejść do menu głównego wybierz "1. Enter Setting" by wejść do ustawień ogólnych, zatwierdź wybór przez wciśnięcie "Ok". Następnie za pomocą strzałek góra, dół wybierz "13. Set SafetyFreq", zatwierdź wybór przez wciśnięcie "Ok" i wprowadź "Input Password". Wciśnij "Powrót" i wprowadź hasło:0001 za pomocą przycisków góra, dół. Gdy zobaczysz napis "Error! Try again" będzie to oznaczało błąd wprowadzania (niepoprawne hasło). W tej sytuacji wciśnij przycisk "Powrót" by wprowadzić prawidłowe hasło. W momencie gdy operacja się powiedzie zobaczysz na ekranie napis "success" w przeciwnym razie zobaczysz "fail".

14. Set Insulation (Ustawianie izolacji)

Użytkownik może zmienić wartość ochrony izolacji. Aby to zrobić należy skopiować plik TXT używany do ustawiania wartości ochrony izolacji i przenieść go na kartę SD.

Naciśnij "powrót" by wejść do menu głównego wybierz "1. Enter Setting" by wejść do ustawień ogólnych, zatwierdź wybór przez wciśnięcie "Ok". Następnie za pomocą strzałek góra, dół "14. Set Insulation", zatwierdź wybór przez wciśnięcie "Ok" i wprowadź "Input Password". Wciśnij "Powrót" i wprowadź hasło:0001 za pomocą przycisków góra, dół. Gdy zobaczysz napis "Error! Try again" będzie to oznaczało błąd wprowadzania (niepoprawne hasło). W tej sytuacji wciśnij przycisk "Powrót" by wprowadzić prawidłowe hasło. W momencie gdy operacja się powiedzie zobaczysz na ekranie napis "success" w przeciwnym razie zobaczysz "fail".

B. "Event List" (Rejestr zdarzeń):

"Rejestr zdarzeń" służy do wyświetlania zapisów zdarzeń w czasie realnym, włączając całkowitą ilość zdarzeń, ich poszczególne numery ID. Możesz wejść w "Event List" (Rejestr Zdarzeń) poprzez główny interfejs i sprawdzić dane na ich temat. Zdarzenia będą wymieniane zależnie od czasu zaistnienia natomiast ostatnie zdarzenia będą wymienione w górnej części. Zwróć uwagę na zdjęcie poniżej: wciśnij "Powrót" i "Dół" w poniższym menu i wejdź w "Rejestr zdarzeń" czyli "2. Event List".



1. Inverter Type (Typ inwertera):

Wciśnij przycisk "Powrót" i wybierz "3. SystemInfo". Za pomocą strzałek góra, dół wybierz "1. Inverter Type", następnie zatwierdź "Ok", a typ inwertera zostanie wyświetlony na ekranie.

2. Serial Number (Numer seryjny)

Wciśnij przycisk "Powrót" i wybierz "3. SystemInfo". Za pomocą strzałek góra, dół wybierz "2. Serial Number", następnie zatwierdź "Ok", a numer seryjny zostanie wyświetlony na ekranie.

3. Soft Version (Wersja oprogramowania)

Wciśnij przycisk "Powrót" i wybierz "3. SystemInfo". Za pomocą strzałek góra, dół wybierz "3. Soft Version", następnie zatwierdź "Ok", a wersja oprogramowania zostanie wyświetlona na ekranie.

4. HardVersion (Wersja sprzętu)

Wciśnij przycisk "Powrót" i wybierz "3. SystemInfo". Za pomocą strzałek góra, dół wybierz "4. HardVersion", następnie zatwierdź "Ok", a wersja sprzętu zostanie wyświetlona na ekranie.

5.Country (Kraj)

Wciśnij przycisk "Powrót" i wybierz "3. SystemInfo". Za pomocą strzałek góra, dół wybierz "5. Country", następnie zatwierdź "Ok", a kraj zostanie wyświetlony na ekranie.

6. Input Mode (Tryb wprowadzania)

Wciśnij przycisk "Powrót" i wybierz "3. SystemInfo". Za pomocą strzałek góra, dół wybierz "6. Input Mode", następnie zatwierdź "Ok", a tryb wprowadzania zostanie wyświetlony na ekranie.

7. Power Factor (Współczynnik mocy)

Wciśnij przycisk "Powrót" i wybierz "3. SystemInfo". Za pomocą strzałek góra, dół wybierz "7. Power Factor", następnie zatwierdź "Ok", a współczynnik mocy zostanie wyświetlony na ekranie.

D. System Time (Czas systemu)

Wciśnij przycisk "Powrót" i używając przycisków góra, dół, wybierz "4. System Time", następnie zatwierdź "Ok", a aktualny czas systemu zostanie wyświetlony na ekranie.

E. Software Update (Aktualizacja oprogramowania)

Naciśnij "powrót" by wejść do menu głównego wybierz "5. Software Update" by wejść do ustawień ogólnych, zatwierdź wybór przez wciśnięcie "Ok". Następnie za pomocą strzałek góra, dół "14. Set Insulation", zatwierdź wybór przez wciśnięcie "Ok" i wprowadź "Input Password". Wciśnij "Powrót" i wprowadź hasło:0001 za pomocą przycisków góra, dół. Gdy zobaczysz napis "Error! Try again" będzie to oznaczało błąd wprowadzania (niepoprawne hasło). W tej sytuacji wciśnij przycisk "Powrót" by wprowadzić prawidłowe hasło.

Aktualizacja online:

Krok 1. Otwórz wodoodporną obudowę Sofar 4K~12KTL.

Krok 2. Wciśnij kartę SD znajdująca się w gnieździe. Po naciśnięciu karta powinna odskoczyć umożliwiając jej wyjęcie.

Krok 3. Włóż kartę SD do komputera.

Krok 4. W przypadku potrzeby aktualizacji systemu, SOFAR SOLAR wyśle użytkownikowi kod. Po otrzymaniu pliku należy go rozpakować i zastąpić nim plik na karcie SD.

Krok 5. Włóż kartę SD z powrotem do inwertera, w momencie gdy usłyszysz charakterystyczny "klik" będzie to oznaczało, że karta została umieszczona w gnieździe w sposób prawidłowy.

Krok 6. Wejdź w aktualizację w głównym menu wybierając "5. Software Update".

Krok 7. Wprowadź hasło, aby rozpocząć aktualizację. Hasło tymczasowe: 0001.

Krok 8. System uaktualni główne DSP, podrzędne DSP i procesor RAM i FUSE. W momencie gdy aktualizacja głównego DSP będzie gotowa, monitor wyświetli komunikat: "Update DSP1 OK", w przeciwnym razie zobaczysz komunikat: "Update DSP1 Fail". Gdy podrzędnie będzie gotowe zobaczysz komunikat: "Update DSP2 OK", w przeciwnym razie ukaże się komunikat: "Update DSP2 Fail". Gdy aktualizacja FUSE będzie gotowa zobaczysz komunikat: "Update FUSE OK", w przeciwnym razie ukaże się komunikat: "Update FUSE będzie gotowa zobaczysz komunikat: "Update FUSE OK", w przeciwnym razie ukaże się komunikat: "Update FUSE Fail".

Krok 9. W przypadku niepowodzenia instalacji wyłącz bezpiecznik DC, poczekaj aż ekran zgaśnie, następnie ponownie włącz bezpiecznik DC i powtórz czynności od kroku 6.

Krok 10. W momencie gdy aktualizacje są skończone, wyłącz bezpiecznik DC, poczekaj aż ekran zgaśnie, ponownie nałóż wodoodporną obudowę, włącz bezpiecznik DC i AC. Inwerter powinien rozpocząć normalną pracę.

7. Diagnostyka i rozwiązywanie problemów

Poniższy rozdział opisuje jak rozwiązywać problemy w przypadku ich pojawienia się.

7.1 Rozwiązywanie problemów

W przypadku pojawienia się problemów z inwerterem, sprawdź poniższe porady:

· Sprawdź ostrzeżenia, komunikaty o błędach oraz kody błędów pokazane na ekranie inwertera. Zapisz je.

• W przypadku gdy ekran nie wyświetla żadnego komunikatu, sprawdź poniższe zagadnienia:

- Czy inwerter zainstalowany jest w czystym, suchym miejscu o dobrej wentylacji?

- Czy przełącznik DC znajduje się w pozycji "ON"?

- Czy kable mają odpowiedni wymiar i długość?

- Czy połączenia wejścia i wyjścia są odpowiednio skonfigurowane do konkretnej instalacji?

- Czy ekran i kable komunikacyjne są odpowiednio podłączone i nieuszkodzone?

Postępuj zgodnie z poniżej opisanymi krokami by uzyskać wgląd do zapisanych usterek:

Wciśnij przycisk "Powrót" by wejść w menu główne ze standardowego interfejsu. Wybierz "Event List" (Rejestr Zdarzeń) i zatwierdź "Ok".

Rejestr Zdarzeń

Nr zdarzenia	Nazwa zdarzenia	Opis zdarzenia	Możliwe rozwiązania
ID01	GridOVP	Napięcie w sieci jest za wysokie	1. Jeśli problem pojawia się od czasu do czasu może
ID02	GridUVP	Napięcie w sieci jest za niskie	swiadczyc o chwilowych wahaniach parametrow sieci. Inwerter SOFAR automatycznie powróci do
ID03	GridOFP	Częstotliwość sieci jest za wysoka	stanu normalnego jak tylko parametry sieci powrócą do wartości normalnych. 2. Jeśli alarm pojawia się często, sprawdź czy
ID04	GridUFP	Częstotliwość sieci jest za niska	 napięcie i częstotliwość sieci są w akceptowalnym zakresie. Jeśli nie, skontaktuj się z Działem Technicznym SOFAR. Jeśli tak, sprawdź bezpiecznik AC i połączenia AC z inwerterem. Jeśli napięcie i częstotliwość sieci są w akceptowalnym zakresie oraz połączenia AC są prawidłowe, a alarm pojawia się regularnie, należy skontaktować się ze wsparciem technicznym SOFARSOLAR w celu zmiany dolnych i górnych limitów napięcia i częstotliwości w sieci pod warunkiem uzyskania zgody od lokalnego operatora sieci energetycznej.
ID05	PVUVP	Napięcie wejściowe jak za niskie	Sprawdź czy zbyt mała ilość paneli PV nie jest podłączona do jednego łańcucha (stringu), tak aby napięcie (Vmp) łańcucha paneli nie było mniejsze od minimalnego napięcia wejściowego inwertera SOFAR. Jeśli taka sytuacja zaistnieje, podłącz odpowiednią liczbę paneli PV w łańcuch, aby zwiększyć napięcie w łańcuchu, tak, aby dopasować je do min. napięcia wejścia inwertera. Inwerter automatycznie powróci do normalnego stanu po korekcie liczby paneli w łańcuchu.
ID06	VIvrtlow	Zbyt niskie napięcie	Sprawdź podłączenie inwertera do sieci, jeśli jest prawidłowe, skontaktuj się z Działem Technicznym SOFAR.
ID09	PvOVP	Napięcie wejściowe jest zbyt wysokie	Sprawdź czy zbyt duża ilość paneli PV nie jest podłączona do jednego łańcucha (stringu), tak aby napięcie (Voc) nie było większe od maksymalnego napięcia wejściowego inwertera SOFAR. Jeśli taka sytuacja zaistnieje, podłącz odpowiednią liczbę paneli PV w łańcuch, aby zmniejszyć napięcie w łańcuchu, tak, aby dopasować je do max. napięcia wejścia inwertera. Inwerter automatycznie powróci do normalnego stanu po korekcie liczby paneli w łańcuchu.

ID10	IpvUnbalance	Różna wartość natężenia wejściowego	Sprawdź ustawienia trybu wejściowego (czy jest równoległe czy niezależne) zgodnie z rozdziałem 4.5 taj instrukcji
ID11	PcConfigSet Wrong	Niewłaściwy tryb wejściowy	
ID12	GFCIFault	Błąd prądu upływu GFCI	 Jeśli usterka będzie występowała sporadycznie, prawdopodobna przyczyna leży w chwilowym, nieprawidłowym działaniu obwodów zewnętrznych. Status inwertera powróci do stanu prawidłowego, gdy tylko usterka zostanie naprawiona. Jeśli usterka będzie występowała często i trwała przez dłuższy czas sprawdź czy wartość uziemienia pomiędzy panelami PV a gruntem nie jest zbyt niska, następnie sprawdź stan izolacji kabli fotowoltaicznych.
ID14	HwBoostOCP	Natężenie prądu na wejściu jest zbyt wysokie – zadziałało zabezpieczenie sprzętowe	Sprawdź czy natężenie prądu jest wyższe niż to, które jest maksymalnie dopuszczalne, przewidziane dla inwerterów SOFAR, następnie sprawdź okablowanie na wejściu. W przypadku gdy oba czynniki są prawidłowe, skontaktuj się ze wsparciem technicznym firmy SOFAR.
ID15	HwAcOCP	Natężenie sieci jest zbyt wysokie – zadziałało zabezpieczenie sprzętowe	Zdarzenia ID15-ID24 są wewnętrznymi usterkami inwerterów SOFAR. Przekręć przełącznik DC na pozycję "OFF", odczekaj 5 minut. Następnie przekręć przełącznik DC na pozycję "ON". Sprawdź
ID16	AcRmsOCP	Natężenie sieci jest zbyt wysokie	czy usterka została usunięta. Jeśli nie, skontaktuj się ze wsparciem technicznym firmy SOFAR.
ID17	HwADFaultI Grid	Błąd próbkowania natężenia sieci	
ID18	HwADFaultD CI	Błąd próbkowania DCI	
ID19	HwADFaultV Grid	Błąd próbkowania napięcia sieci	
ID20	GFCIDeviceF ault	Błąd próbkowania prądu upływu (GFCI)	
ID21	MChip_Fault	Błąd głównego procesora	
ID22	HwAuxPower Fault	Błąd napięcia pomocniczego	
ID23	BusVoltZeroF ault	Błąd próbkowania napięcia szyny	
ID24	IacRmsUnbal ance	Natężenie wyjściowe jest nie zsynchronizowane	
ID25	BusUVP	Napięcie szyny jest za niskie	W momencie gdy konfiguracja paneli PV jest prawidłowa (błąd ID05 nie występuje), prawdopodobna przyczyna to niedostateczne natężenie promieniowania słonecznego. Status inwertera powróci do stanu prawidłowego w momencie gdy promieniowanie słoneczne osiągnie odpowiedni poziom.
ID26	BusOVP	Napięcie szyny jest za wysokie	Zdarzenia ID26-ID27 są wewnętrznymi usterkami inwerterów SOFAR Przekreć przełacznik DC pa
ID27	VbusUnbalan	Napięcie szyny nie jest	pozycję "OFF", odczekaj 5 minut. Następnie

	ce	zsynchronizowane	przekręć przełącznik DC na pozycję "ON". Sprawdź czy usterka została usunięta. Jeśli nie, skontaktuj się ze wsparciem technicznym firmy SOFAR.
ID28	DciOCP	DCI jest zbyt wysoki	Sprawdź ustawienia trybu wejściowego (czy jest równoległe czy niezależne) zgodnie ze wskazówkami opisanymi w rozdziale 4.5. Jeśli ustawienia trybu wejściowego są prawidłowe, przekręć przełącznik DC na pozycję "OFF", odczekaj 5 minut. Następnie przekręć przełącznik DC na pozycję "ON". Sprawdź czy usterka została usunięta. Jeśli nie, skontaktuj się ze wsparciem technicznym firmy SOFAR.
ID29	SwOCPInstan t	Natężenie sieci jest zbyt wysokie	Wewnętrzna usterka inwerterów SOFAR. Przekręć przełącznik DC na pozycję "OFF", odczekaj 5 minut. Następnie przekręć przełącznik DC na pozycję "ON". Sprawdź czy usterka została usunięta. Jeśli nie, skontaktuj się ze wsparciem technicznym firmy SOFAR.
ID30	SwBOCPInsta nt	Natężenie wejściowe jest zbyt wysokie	Sprawdź czy natężenie prądu wejściowego jest wyższe niż to, które jest maksymalnie dopuszczalne, przewidziane dla inwerterów SOFAR, następnie sprawdź okablowanie na wejściu. W przypadku gdy oba czynniki są prawidłowe, skontaktuj się ze wsparciem technicznym firmy SOFAR.
ID49	ConsistentFau lt_VGrid	Próbkowanie napięcia sieci pomiędzy głównym DSP a podrzędnym DSP nie jest zgodne.	Zdarzenia ID49-ID55 są wewnętrznymi usterkami inwerterów SOFAR. Przekręć przełącznik DC na pozycję "OFF", odczekaj 5 minut. Następnie przekręć przełącznik DC na pozycję "ON". Sprawdź czy usterka została usunięta. Jeśli nie, skontaktuj się
ID50	ConsistentFau lt_FGrid	Próbkowanie częstotliwości sieci pomiędzy głównym DSP a podrzędnym DSP nie jest zgodne.	ze wsparciem technicznym firmy SOFAR.
ID51	ConsistentFau lt_DCI	Próbkowanie DCI pomiędzy głównym DSP a podrzędnym DSP nie jest zgodne.	
ID52	ConsistentFau lt_GFCI	Próbkowanie prądu upływu pomiędzy głównym DSP a podrzędnym DSP nie jest zgodne.	
ID53	SpiCommLos e	Błąd komunikacji portu szeregowego Spi pomiędzy podrzędnym DSP a głównym DSP.	
ID54	SciCommLos e	Błąd komunikacji portu szeregowego Sci pomiędzy modułem kontrolnym a komunikacyjnym.	
ID55	RelayTestFail	Błąd przekaźników.	
ID56	PvIsoFault	Oporność izolacji jest zbyt niska.	Sprawdź wartość uziemienia pomiędzy panelami fotowoltaicznymi a gruntem, jeśli nastąpi krótkie spięcie, usuń usterkę.

ID58	OverTempFau lt	Temperatura inwertera jest zbyt wysoka	1. Upewnij się, że zamocowanie inwertera jest zgodne z wymaganiami opisanymi w rozdziale 3.4 tej instrukcji
ID59	OverTempFau lt_Env	Temperatura otoczenia jest zbyt wysoka	 Sprawdź czy temperatura inwertera nie jest wyższa niż dopuszczalna, maksymalna wartość. Jeśli jest, postaraj się zapewnić lepszą wentylację w celu obniżenia temperatury inwertera. Sprawdź czy wystąpiły błędy ID90-ID92 (błąd wentylatora). Jeśli tak, wówczas należy wymienić wentylator.
ID60	Grounding abnormal	Uziemienie nieprawidłowe	Sprawdź czy uziemienie jest prawidłowe.
ID65	UnrecoverHw AcOCP	Natężenie sieci jest zbyt wysokie i spowodowało usterkę sprzętową nie do naprawienia.	Zdarzenia ID65-ID70 są wewnętrznymi usterkami inwerterów SOFAR. Przekręć przełącznik DC na pozycję "OFF", odczekaj 5 minut. Następnie przekręć przełącznik DC na pozycję "ON". Sprawdź
ID66	UnrecoverBus OVP	Napięcie szyny jest zbyt wysokie i spowodowało usterkę sprzętową nie do naprawienia.	czy usterka została usunięta. Jeśli nie, skontaktuj się ze wsparciem technicznym firmy SOFAR.
ID67	UnrecoverIac RmsUnbalanc e	Natężenie sieci jest niezsynchronizowane i spowodowało usterkę sprzętową nie do naprawienia.	
ID68	UnrecoverIpv Unbalance	Natężenie wejściowe jest niezsynchronizowane i spowodowało usterkę sprzętową nie do naprawienia.	
ID69	UnrecoverVb usUnbalance	Napięcieszynyjestniezsynchronizowaneispowodowałousterkęsprzętową nie do naprawienia.	
ID70	UnrecoverOC PInstant	Natężenie sieci jest zbyt wysokie i spowodowało usterkę sprzętową nie do naprawienia.	
ID71	UnrecoverPv ConfigSetWro ng	Nieprawidłowy tryb wejściowy	Sprawdź ustawienia trybu wejściowego (czy jest równoległe czy niezależne) zgodnie ze wskazówkami opisanymi w rozdziale 4.5.
ID74	UnrecoverIPV Insant	Natężenie wejściowe jest zbyt wysokie i spowodowało usterkę nie do naprawienia.	Zdarzenia ID74 - ID77 są wewnętrznymi usterkami inwerterów SOFAR. Przekręć przełącznik DC na pozycję "OFF", odczekaj 5 minut. Następnie przekreć przełacznik DC na pozycie "ON". Sprawdź
ID75	UnrecoverWR ITEEEPROM	Błąd zapisu pamięci EEPROM	czy usterka została usunięta. Jeśli nie, skontaktuj się ze wsparciem technicznym firmy SOFAR.
ID76	UnrecoverRE ADEEPROM	Błąd odczytu pamięci EEPROM	
ID77	UnrecoverRel ayFail	Błąd przekaźnika	
ID81	OverTempDer ating	Inwerter obniżył swoją wydajność z powodu zbyt wysokiej temperatury.	 Upewnij się, że zamocowanie inwertera jest zgodne z wymaganiami opisanymi w rozdziale 3.4 tej instrukcji. Sprawdź czy temperatura inwertera nie jest

			wyższa niż dopuszczalna, maksymalna wartość. Jeśli jest, postaraj się zapewnić lepszą wentylację w celu obniżenia temperatury inwertera. 3. Sprawdź czy wystąpiły błędy ID90-ID92 (błąd wentylatora). Jeśli tak, wówczas należy wymienić wentylator.
ID82	OverFreqDera ting	Inwerter obniżył swoją wydajność z powodu zbyt wysokiej częstotliwości sieci.	Inwerter firmy SOFAR automatycznie redukuje swoją moc w momencie gdy częstotliwość sieci jest zbyt wysoka.
ID83	RemoteDerati ng	Inwerter obniżył swoją wydajność z powodu modułu sterującego.	Inwerter firmy SOFAR zapisuje parametr ID83 w przypadku obniżenia wydajności pracy. Sprawdź podłączenia kabli pomiędzy wejściem i wyjściem portu sygnałowego w module komunikacyjnym czy są zgodne z zaleceniami w rozdziale 4.4 niniejszej instrukcji.
ID84	RemoteOff	Moduł kontrolny spowodował wyłączenie inwertera.	Inwerter firmy SOFAR zapisuje parametr ID84 w przypadku wyłączenia inwertera. Sprawdź podłączenia kabli pomiędzy wejściem i wyjściem portu sygnałowego w module komunikacyjnym. Spradź czy są zgodne z zaleceniami w rozdziale 4.4 niniejszej instrukcji.
ID94	Software version is not consistent	Oprogramowanie pomiędzy panelem komunikacyjnym a kontrolnym nie jest zgodne.	Skontaktuj się z Działem Technicznym SOFAR aby aktualizować oprogramowanie.
ID95	Communicati on board EEPROM fault	Panel komunikacyjny pamięci EEPROM jest nieprawidłowy.	Zdarzenia ID95 - ID96 są wewnętrznymi usterkami inwerterów SOFAR. Przekręć przełącznik DC na pozycję "OFF", odczekaj 5 minut. Następnie przekręć przełącznik DC na pozycję "ON". Sprawdź czy usterka została usunięta. Jeśli nie, skontaktuj się
ID96	RTC clock chip anormaly	Zegar czasu rzeczywistego jest uszkodzony.	ze wsparciem technicznym firmy SOFAR.
ID97	Invalid Country	Nieprawidłowo ustawiony kraj.	Sprawdź ustawienia kraju zgodnie ze wskazówkami w rozdziale 4.4 tej instrukcji.
ID98	SD fault	Karta SD jest nieprawidłowa.	Zamień kartę SD.

7.2 Konserwacja

Generalnie inwertery nie potrzebują codziennej konserwacji. Otwory wentylacyjne inwertera nie powinny być zapchane kurzem ani zasłonięte przez inne przedmioty.

Czyszczenie inwertera

Przed czyszczeniem inwertera upewnij się, że przełącznik DC i AC są na pozycji "OFF" Inwerter należy czyścić za pomocą sprężonego powietrza oraz suchego płótna. Inwertera i wentylatora nie wolno czyścić używając wody, korozyjnych chemikaliów lub detergentów.

8. Demontaż

8.1 Etapy demontażu

- · Odłącz inwerter od sieci prądu zmiennego AC
- Przełącz przełącznik DC na pozycje OFF
- · Odczekaj 5 minut
- · Odłącz konektory DC
- · Odłącz kable prądu zmiennego AC używając śrubokręta

8.2 Pakowanie

Jeśli to możliwe, zapakuj inwerter do oryginalnego kartonu.

8.3 Przechowywanie

Przechowuj inwerter w suchym miejscu, w którym zakres temperatur wynosi od -25°C do +70°C

8.4 Usunięcie inwertera

W momencie niezdatności inwertera do dalszego użycia, zapakuj go wraz ze wszystkimi materiałami i prześlij go do punktu utylizacji sprzętu elektronicznego.

9. Dane techniczne 9.1 Parametry wejścia DC

Dane	Sofar4KTL-X	Sofar5KTL-X	Sofar6KTL-X	Sofar8KTL-X	Sofar10KTL-X	Sofar12KTL-X		
Maksymalne napięcie wejściowe		1000V						
Początkowe napięcie wejściowe		180V						
Liczba niezależnych układów MPPT		2						
Liczba wejść prądu stałego		1 wejście na każdy układ MPPT						
Zakres napięcia wejściowego		160V-960V						
Maksymalne wejściowe natężenie MPPT		11A/11A						
Prąd zwarciowy na każdy układ MPPT				14A				
Zakres wejściowy pełnej mocy z 2 równoległymi układami MPPT	190V-850V	240V-850V	290V-850V	380V-850V	480V-850V	575V-850V		

9.2 Parametry wyjścia AC

Dane	Sofar4KTL-X	Sofar5KTL-X	Sofar6KTL-X	Sofar8KTL-X	Sofar10KTL-X	Sofar12KTL-X
Moc znamionowa	4000W	5000W	6000W	8000W	10000W	12000W
Maksymalna moc AC	4400W	5500W	6600W	8800W	11000W	13200W
Znamionowe napięcie AC			3/N/PE	230V/400V		
Zakres napięcia sieci	310-480 Vac (możliwość regulacji)					
Zakres częstotliwości sieci	44-55Hz/54-66Hz (regulowane zgodnie z wymaganiami lokalnego zakładu energetycznego)					
Zakres regulacji mocy	0~100%					
THDI			<3	3%		

Współczynnik mocy			1 (regulow)	ane, +/-0.8)		
Maksymalne natężenie wyjścia	6,4A	8,0A	9,6A	12,8A	15,9A	19,1A

9.3 Wydajność, bezpieczeństwo i ochrona

Dane	Sofar4KTL-X	Sofar5KTL-X	Sofar6KTL-X	Sofar8KTL-X	Sofar10KTL-X	Sofar12KTL-X		
Maksymalna wydajność		98%	<u> </u>		98,3%	Y		
Szacowana wydajność (EU/CEC)	97,5%	97,5% 97,5% 97,5% 98% 98% 98%						
Pobór prądu w nocy	<1W							
Moc startowa	25W							
Wydajność MPPT	>99.5%							
Zabezpieczenia	Przeciw wyspowe, RCMU, monitoring błędu uziemienia							
Certyfikaty	CE, CGC,	CE, CGC, AS4777, AS3100, VDE4105, C10-C11, G59 (więcej dostępnych na prośbę)						
Komunikacja		RS485, V	Vi-Fi (opcjonal	ne), GPRS (or	ocjonalne)			

9.4 Dane ogólne

0							
Dane	Sofar4KTL-X	Sofar5KTL-X	Sofar6KTL-X	Sofar8KTL-X	Sofar10KTL-X	Sofar12KTL-X	
Zakres temperatur pracy		Od -25°C do +60°C					
Dozwolony zakres wilgotności			0-100% bez	kondensacji			
Topologia		Beztransformatorowy					
Stopień ochrony		IP65					
Maksymalna wysokość nad poziomem morza			200	00m			
Waga	21kg	21kg	21kg	22kg	22kg	22kg	
Chłodzenie	naturalne						
Wymiary			483 x 452	x 200mm			
Gwarancja			5	lat			

10. Warunki gwarancji

Firma Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd oferuje gwarancję na inwertery Sofar4K~12KTL-X na okres 5-ciu lat od momentu ich instalacji. Jednocześnie okres gwarancji nie może przekroczyć 66 miesięcy od daty jego produkcji. W trakcie trwania gwarancji, firma zapewnia prawidłowe działanie inwertera.

Jeśli podczas okresu gwarancji inwerter ulegnie uszkodzeniu, należy skontaktować się ze swoim instalatorem lub dystrybutorem urządzenia. W przypadku uznania uszkodzenia inwertera z winy producenta, Shenzhen SOFARSOLAR Co., Ltd dołoży wszelkiej staranności w możliwie najszybszym naprawieniu lub wymianie urządzenia.

Uwaga!

W razie wystąpienia jakiegokolwiek z poniższych przypadków, gwarancja producenta przestaje obowiązywać.

- · Używanie inwertera Sofar4K~12KTL-X do celów innych niż przeznaczone
- · Błędnego projektu lub niewłaściwego wykonania instalacji
- · Błędnej operacji
- · Zastosowania błędnych ustawień w inwerterze
- Wykonania nieautoryzowanych modyfikacji w inwerterze

• Uszkodzenia spowodowanego czynnikami zewnętrznymi lub w razie wystąpienia tzw. siły wyższej (np. uderzenie pioruna, przepięcie, złe warunki pogodowe, pożar, trzęsienie ziemi itp.)

11. Instrukcja ustawień połączenia WiFi SolarMan

Ogólne informacje o rozdziale:

Poniższy rozdział przeprowadza przez procedurę konfiguracji wbudowanego systemu Wi-Fi dla programu Windows 7

11.1 Ustawienie sieci

1. Przygotuj urządzenie umożliwiające połączenie Wi-Fi, np. komputer, tablet lub smartfon

2. Uzyskaj dostęp do swojej sieci Wi-Fi

Następnie postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami/instrukcjami:



Krok 2: Połącz się z dostępną siecią Wi-Fi, w tym przypadku będzie to: sofarpv, Rys 9.1 Krok 3: Kliknij prawym przyciskiem myszy na swoją sieć i wybierz "Stan", następnie kliknij "Właściwości" Rys 9.2



Krok 4: Kliknij podwójnie na "Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/Pv4)", następnie wybierz "Uzyskaj adres IP automatycznie" i klinknij OK, zgodnie z rysunkami 9.3 i 9.4:

Rys 9.3

Rys 9.4

Internet

Włączone

sofarpv 02:18:49

150,0 Mb/s

Odebrano

657 218

Zamknij

-1U

Brak dostępu do Internetu

Właściwości sieci bezprzewodowej

all

Diagnozuj

Wysłano

307 270

🔫 Wyłącz

🌵 Właściwości: Połączenie sieci bezprzewodowej	Właściwości: Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)
Sieć Udostępnianie	Ogólne Konfiguracja alternatywna
Połącz, używając:	Przy odpowiedniej konfiguracji sieci możesz automatycznie uzyskać niezbędne ustawienia protokołu IP. W przeciwnym wypadku musisz uzyskać ustawienia protokołu IP od administratora sieci.
Konfiguruj To połączenie wykorzystuje następujące składniki:	Uzyskaj adres IP automatycznie Użvi nastepującego adresu IP:
 ✓ I kient sieci Microsoft Networks ✓ B Harmonogram pakietów QoS 	Adres IP:
Lostępnianie plików i drukarek w sieciach Microsoft N A- Protokół internetowy w wersji 6 (TCP/IPv6)	Maska podsieci:
A Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4) A Sterownik We/Wy mapowania z odnajdywaniem topolo	Brama domyślna:
🗹 🔺 Responder odnajdywania topologii warstwy łącza	Uzyskaj adres serwera DNS automatycznie
Zainstaluj Odinstaluj Właściwości	Preferowany server DNS:
Opis Protokół kontroli transmisii/Protokół internetowy (TCP/IP).	Alternatywny serwer DNS:
Domyślny protokół dla sieci rozległych, umożliwiający komunikację połączonych sieci różnych typów.	Sprawdź przy zakończeniu poprawność Zaawansowane
OK Anuluj	OK Anuluj

3. Ustawienie Wi-Fi inwertera

Krok 1: Klinij na 📶

Krok 2: Połącz się z Wi-Fi inwertera, domyślnie będzie to sieć składająca się z liter AP_ i cyfr, które jednocześnie są numerem seryjnym inwertera (numerem sieci Wi-Fi), np. AP_502173653

Zwróć uwagę na Rys 9.5 i Rys 9.6

Rys 9.5

Brak połączenia	43 A	Obecnie połączono z:	÷7	*
Dostępne są połączenia		AP_502173653 Dostęp do Internetu		
Połączenie sieci bezprzewodowej	^	Połączenie sieci bezprzewodowej	^	
corab_air	_ الد	AP_502173653 Połączono	all	_
AP_502173653	.ul	corab_air	all	
123ABC	al l	123ABC	all	
default	all	default	all	
SAGEM_3BE8	al 📘	SAGEM_3BE8	.11	
wiltax	all	wiltax	.ul	
NETIASPOT-82F680	all	COMTREND-VI-3223u-8D7C	.ul	
PUBMANHATTAN	.al 🗉	NETIASPOT-82F680	at i	-
Otwórz Centrum sieci i udostęp	niania	Otwórz Centrum sieci i udostępni	iania	

Krok 3 W momencie gdy uzyskasz połączenie z inwerterem, wybierz adres:

http://10.10.100.254/ a następnie wpisz nazwę użytkownika i hasło, które standardowo brzmią: admin, admin.

(
Thi	The server 10.10.100.254 is asking for your user name and password. The
	server reports that it is from IGEN-WIFI.
	Warning: Your user name and password will be sent using basic authentication on a connection that isn't secure.
• Mak	
+ Refn	admin
	admin Remember my credentials

UWAGA! Rekomendowane wyszukiwarki dla tej witryny to: Explorer 8+, chrome 15+ oraz Firefox 10+

Krok 4: W momencie gdy uda Ci się prawidłowo zalogować, znajdziesz podstawowe informacje na temat modułu Wi-Fi swojego inwertera.

Staus	Device serial number	502173653
Wizard	Firmware version	H4.01.43Y4.0.01W1.0.13(2014-07- 161-S)
Wireless	Wireless SP mode	Enable
Cable	SSID	AP_502173653
Advanced	IP address	10.10.100.254
Account	MAC address	00:95:69:1A:33:30
Update	Wireless STA mode	Enable
Restart	Router SSID	sofarsolar
Reset	Signal Quality	0%
	IP address	0.0.0.0
	MAC address	00:95:69:1A:33:31
	Cable mode	Enable
	IP address	0.0.0.0
	MAC address	00:95:69:1A:33:31

Krok 5: Kliknij w zakładkę "Wizard" by wejść w szczegółowe ustawienia Wi-Fi inwertera.

Rys 9.9	
Staus Wizard Wire less Cab le	Dear users:
Advanced Account Updiate Restart Reset	Thank you for choosing our device. Next, you can follow the setup wizard to complete the network setting step by steep; or you can select the left menu for detailed setting.
	Start 1 2 3 4 5 6 7

Krok 6: Wybierz "Wireless connection", po czym kliknij "Next".

Staus Wizard	Connection Settings:
Wireless	
Cable	
Advanced	
Account	
Jpd ate	Wireless connection
Restart	OCable connection Whereas Enabled
Reset	
	Back Next
	1 2 3 4 5 6 7

UWAGA! Jeśli siła sygnału (RSSI) jest niższa niż 15%, połączenie może być niestabline. W takim przypadku wybierz inną sieć lub zmniejsz dystans między inwerterem a routerem.

Krok 7: Wybierz swoją sieć bezprzewodową, możesz to zrobić poprzez odświeżenie lub dodanie ręczne. Zwróć uwagę na rysunek 9.11

aus	Please select yo	ur current wirel	ess ne	twork:	
izard	O SZICZ	Sear: 0x2r:bc3f	10%	1	
	O TPLINK_30	4eac:0a2c:bc3b	10%	1	
ele ss	O YDS-WIF1	4cac0a 2b:049f	76%	1	
	O PRISM_00_20_25	Sear: 0x20 lbris	10%	1	
	O ChinaNet-EWbw	5eac:0a2b:04:9f	70%	1	
beon	O ChiraNet-kwza	Acactla 20 lbfe	-	1	
	B sofarpv	e0:05 z.5b2:7b:5a	01%	2	
nt	O 360W175-99FA	9094 wk3c61:1c	Net	2	
	0 ===	0021:27:46±5:98	29%	3	
·	O TP4_NK_24GHz_F2B	C95 acct23:#02:9c	100%	3	
t i	O PINGCE	ecticsP04b32c	96%	6	
	C) she	DOLD 1. THE R. DOL DO.			
t	* Note: When RSSI than 15%, the conne	of the selected WIF	in etwo ble, ple	rkislow ase sele	er dt
et	* Note: When RSSI than 15%, the conne other available netw	of the selected WIF ction may be unsta ork or shorten the	In at wo ble, pla distance	rkislow ase sele betwee	er dt n th
ot	* Note: When RSSI than 15%, the conne other available netw device and router.	of the selected WIF ction may be unsta ork or shorten the	ps In etwo ble, ple distance	rkislow ase sole betwae Refresi	er dt n th
t	* Note: When RSSI than 15%, the come other available netw device and router. Add wireless not Network rame	twork manually: (251D) sofar	n at wo ble, ple distance	nkis low ase sele betwee Refres	er dt n th
	* Note: When RSSI than 15%, the come other available netw device and router. Add wireless net Neteork rame (Note care as Discryption met	(0021223520036 of the selected Wife cifon may be unsta orik or shorten the work manually: (0010) sofar https://www.sofar	P75 In et we bie, pie distance w	rk is low ase sele betwee Refresi	er dt n th
	* Note: When RSSI than 15%, the come other available netw device and router. Add wireless net Network came in Note: came as Discription region	(002122320000 W of the selected WIF color may be unsta orik or shorten the work manually: (2010) sofar nthe) sofar hed (MPA22) the (MPA22)	P75 In et wo ble, ple distance www	rk is low nse sele a betwee Refress	er di n Di
t	* Note: When RSSI than 15%, the conne other available netw device and router. Add wireless net Network rame Note: case as Discryption met	(BUT 21:5:0054 of the selected WIF con may be unsta ork or shorten the twork manually: (BUD) sofar inthe sofar (BUD) sofar inthe MEAP	P75 In at wo ble, ple distance w w x x x x x x x x x x x x x x x x x	nk is low ase sele betwee Refresi	er di n th

UWAGA! Jeśli zdecydujesz się dodać sieć ręcznie, użyj tego samego szyfrowania jak w twoim domowym routerze.

Krok 8: Wpisz swoje hasło sieciowe. Następnie kliknij "Next"

Staus	Plea	ase er	nter the	wirele	ss ne	etwork pa	ISSWO	rd:
Wizard								
Wireless								
Cable								
Advanced								
Acco unt								
Update		Pa	issword(1 ofer: case	-32 bytes sensitive)			
Restart		Re	enter pa	ssword	,	•••••		
Reset						Show Pas	sword	
						Back	Ne	wł
						Dates		
						-		-
		1	2	3	4	5	6	7

Krok 9: Wybierz "Enable" i "Next" by automatycznie uzyskać adres IP

Staus	Pleas	e fil	l in the	follow	ing in	formatio	on:	
Wizard								
Wireless								
Cable								
Advanced		0	Ottain an utomatica	IP address ally		Enable	¥	
Undata			P address			0.0.0.0		
Restart		5	Subnet me	sk		0.0.0.0		
Reset			3 ateway a	ddress		0.0.0.0		
			NS serve	r address				
						Back	Ne	axt
I		1	2	3	4	5	6	7

Krok 10: Kliknij "Next"

Staus	Enhance Security
Wizard	You can enhance your system security by choosing the
Wireless	following methods
Cable	Hide AP
Advanced	
Account	Change the encryption mode for AP
Update	
Restart	Change the user name and password for Webserver
Reset	
	Back Next
	1 2 3 4 5 6 7

Krok 11: Kliknij "OK" i zaczekaj by zatwierdzić ustawienia

Setting completel
Click OK, the settings wil take flect and the system will restart immediately. If you leave this interface without clicking OK, the settings will be ineffective.
Back OK

Rys 10.16



Krok 12: Ustawienie sieci bezprzewodowej i trybu połączenia.

W komputerze otwórz Panel sterowania -> Wyświetl stan sieci i zdania -> Zarządzaj sieciami bezprzewodowymi i zaznacz "Połącz automatycznie, gdy ta sieć jest w zasięgu". Upewnij się że twoja sieć, w tym przypadku "sofarpy" ma najwyższy priorytet połączenia.

🚱 🔵 ♥ 📶 ≪ Sieć i Interne	et 🕨 Zarządzaj sieciami be	zprzewodowym	i 🗸	← Przeszukaj: Zar	ządzaj sieciami bezprz 👂
Zarządzaj sieciami be	ezprzewodowymi, kt	óre używają	(Połączenie sieci bezprze	ewodowej)	
System Windows probuje ła Dodaj Usuń Przenieś w d	ączyc się z tymi sieciami w ół Właściwości karty	przedstawionej Typy profilów	Centrum sieci i udostępniania		0
Sieci, które możesz wyświetlać i sofarpy	modyfikować oraz których Zabezpiecz WPA2-P	kolejność może ersonal	sz zmieniać (6) Typ: Dowolna obsługi	wana	Połącz automatycznie
AP_502173653	Zabezpiecz WPA2-P	ersonal	Typ: Dowolna obsługi	wana	Połącz automatycznie
sofarpv — Właściwości sieci b Połączenie Zabezpieczenia	ezprzewodowej	X	Typ: Dowolna obsługi	wana	Połącz automatycznie
Nazwa: sofar	pv		Typ: Dowolna obsługi	wana	Połącz automatycznie
Typ sieci: Punkt Dostępność sieci: Wszy	: dostępu scy użytkownicy		Typ: Dowolna obsługi	wana	Połącz automatycznie
Połącz automatycznie, g	dy ta sieć jest w zasięgu aną, jeśli jest dostępna		III III tia: Dowolna obsługiwana		
Połącz, nawet jeśli sieć n	ie emituje nazwy (SSID)		yb: Połącz automatycznie		

Krok 13: Połącz się ze swoją siecią bezprzewodową.

Rys 10-18



11.2 Rejestracja na portalu SolarMAN

Portal SolarMAN służy do zarządzania i monitorowania instalacją PV.

Wejdź na stronę internetową <u>http://solarmanpv.com/portal/</u> i postępuj zgodnie z poniżej opisanymi krokami:

Krok 1: Jeśli nie masz konta, kliknij: "Register now".

Rysunek 10.19	
	Sign In Email: Password: Remember me
	Public Sites Demo Account Forgotten your password?

Krok 2: Wypełnij poniższe pola by zarejestrować nowego użytkownika:

Rys 10-20	m		
Mensesi Anihood Netwolice			
Create a New Account			
	first		
	LITH L		Please input a valid Emeil address, used for login and password reineving
and the second second	Confirm Email:	•	Please re-input a valid Errail address
A STATISTICS	Account Type:	EndUær V	
	Password	•	6-16 characters, case sensitive
	Confirm Faceword:	•	6-16 characters, case sensitive
		I a cospt SolarMAN Terms of Service	
		Next Cancel	

UWAGA! Rekomendowane wyszukiwarki dla tej witryny to: Explorer 8+, chrome 15+ oraz Firefox 10+

Krok 3: Wypełnij poniższe pola by dokończyć rejestrajcę:

Rys 10.21

Greate a New Account	
Sile Name	SOFAR Investor Solution
Upland Image	File types: jog mg, tm g df, gbegjog
	all in the
	- 1 th Martin
	and the second se
	OK .
Country	Chim V
Province/State	Antui V
Ca,	GUANG2HOU 4
6 mil	Land Mar Children
300	Locas Toursee On Map
ZP Code	•
Tranca	(OMT and OR Ballies Charged M
	Town comed welled growth .
Number Format	t 1234567.89 V
System Size(kWp)	•
Timespine	
Panel Type	29 V
invarian Tana	lograp w
	ad-AR
Description	n
	Male This Site Public
Band et elle	
log at a s	
Dutaiogen SN	0509730E3
Installer	r
Contac	£
Name	•
Phone	
	Complete Cancel
l	

Krok 4: Gdy wyświetli się poniższa strona, będzie to oznaczało pomyślne zakończenie rejestracji. Kliknij "OK" by powrócić do strony logowania.



11.3 Logowanie do portalu SolarMan

Po udanej rejestracji, otwórz stronę startową portalu SolarMAN i wpisz swojego maila oraz hasło dostępu by rozpocząć zarządzanie i móc monitorować swoją instalacją. _{Rys} 10.23

Monitored Analyzed Networked	
	Sign In Email: Password:
	Sign In Public Sites Demo Account Forgotten your password?

UWAGA! Aby mieć pewność, że twoja instalacja jest poprawnie monitorowana przez system SolarMAN wybierz zakładkę "Real Time" (czas rzeczywisty), żeby sprawdzić dane z ostanich 15 minut pracy instalacji. W przypadku gdy zobaczysz te dane, będzie to oznaczać, że rejestracja i ustawienia instalacji przebiegły pomyślnie, w przeciwnym razie powtórz powyższą procedurę.

Rys	s 10.24										
	Home		My Site	Put	blic Site	•	Account				
• \$	ofar5000TL	M 1pha	50			Owniee	Red Time	Histo	ry Alert	Report	Settings
	warty 28-34°C Nor v Page 1		vis light rain a	hower 28-337	1	6.6 Mode to b	e or hee vyrain	n shower 20-3	ufc	Á A	lerts: Oliterna
			DC input				AC Oup	ut			
No.	Inverter SIN	Channel	Voltage (V)	Current(A)	Phase	Voltage(V)	Current(A)	Power(W)	Frequency(Hz)	Total Energy(kWh)	Tempentu
		PVI	382.2	1.2	ы	227.6	1.8	420			
1	SA 18500383Q	PV2	0.0	0.0	L2	0.0	0.0	0	49.98	717	45.0

Możesz dodawać kolejne inwertery SOFAR w systemie SolarMAN Kliknij "Setting" -> "Device" -> "Add" i dodaj 9-cio cyfrowy numer seryjny (SN) kolejnego inwertera. Następnie kliknij OK aby dodać nowe urządzenie.

Rys 10.25

	MySite	Public Sites	Account				
Sofar3000TL		Over	view Real Time	History	Alert	Report	Satings
neerby 25-34 °C (D)	6/5light nán shœier Alert Col	28-33 [°] C 🙆 6/6 Mi	adenate or heavy rain s	tho wer 28-33 °C			Alertic Offer
Datalogger SN	Datalog gar T)	ypa in	Investor S/N		Status	Last Upadata d 2014-07-28 15:23:13	
1 6.2	WIFIAE thermet Co	olistor SA1850			•		
			Add				
/s 10.26 Hame	My Site	Public Sites	Account				
vs 10.26 Home Sofar3000TL	My Site	Public Siles	Account view Real Time	History	Alert	Papart	Selling
vs 10.26 Home Sofar3000TL	My Site 6/Slight nin shower	Public Sites Over 28-33*C 🙆 ers Ma	Account view Real Time objectie or heavy rain a	History	Alert	Papart	Setting Alerts Offe
vs 10.26 Home Sofar3000TL meety 25-34°C (25	My Site 6/Slight nen shoe er Add	Public Sites Over 26-33*C (25 6/6 M	Account view Poul Time clenate or heavy rain a	History hower 28-33 °C	Alert	Report	Setting Alerts Offe
ys 10.26 Home Sofar3000TL	My Sile 6/51ight nin shower Add Datalogg	Public Siles Over 28-33*C 🙆 exis Ma erSN	Account view Road Time adenate or heavy rain a	History tho war 28-33 °C	Abert	Report	Sating Alerts Oile
ys 10.26 Home Sofar3000TL	My Site 6/5light nen shoever Add Datalogg	Public Sites Over 28-33*C () () ers Ma er SN	Account view Real Time adenate or heavy rain a Cenced	Hatory hower 28-33 ¹ C	Alert	Report	Settings Abets Offe

Komunikaty o błędach

W momencie wystąpienia jakiejkolwiek awaryjnej sytuacji z inwerterem, na podany adres email zostanie wysłana wiadomość z informacją o błędzie.

Podaj swoje dane kontaktowe (e-mail) na wypadek powyższego.

Hame	My Site	Public Sites	Account				
Sofar3000TL		Overvi	eer Real Time	History	Alert	Report	Setings
nearby 28-34 °C	6/5light rain show er 2 Alert Colit	8-33 ¹ C 👩 8/6 Mod	ieraite or heavy rain sh	ower 25-33°C			Alertic Oillern
	Typeof Ak	d					
	Notificatio	a:					



Zgodnie z obowiązującymi przepisami o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, produktów oznakowanych symbolem selektywnego zbierania nie można umieszczać wraz z innymi odpadami komunalnymi. Ze względu na zawartość substancji szkodliwych wyroby elektroniczne nie poddawane procesowi selektywnego sortowania mogą być niebezpieczne dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi. Właściwa selektywna zbiórka zużytego sprzęty elektrycznego i elektronicznego zapobiega negatywnym oddziaływaniom na środowisko.

<u>Recykling</u> – jedna z metod ochrony środowiska naturalnego. Proces odzyskiwania z odpadów substancji, które mogą być powtórnie wykorzystane jako surowce.

<u>Utylizacja</u> - wykorzystanie (potocznie także niszczenie) odpadów jako surowców wtórnych, które straciły wartość użytkową np. tworzyw sztucznych, papieru i tektury.

INFORMACJA O SYSTEMIE ZBIERANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO.

- ✓ przyjmujemy i odbieramy nieodpłatnie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych o ile sprzęt jest tego samego rodzaju i pełni te same funkcje co zakupiony,
- ✓ dystrybutor (producent również jeśli pełni funkcję dystrybutora) dostarczający nabywcy sprzęt przeznaczony do gospodarstw domowych obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełni tę samą funkcje co sprzęt dostarczony,
- ✓ informujemy, że zakazane jest zbieranie niekompletnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz części pochodzących ze zużytego sprzętu,
- mamy prawo odmówić przyjęcia zużytego sprzętu, jeśli stwarza on ze względu na zanieczyszczenie zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących sprzęt,
- Informujemy, że obowiązuje zakaz umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami,
- ✓ użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych może przekazać zużyty sprzęt;
- zbierającemu odpady,
- zakładowi przetwarzania,
- odbierającemu <u>odpady komunalne</u> na terenie gminy.

Informacje są umieszczone na stronach BIP w urzędach marszałkowskich w urzędach miasta i gminy.